

Монтаж внутреннего изменяемого угла NIAV с коробами серии "In-Liner"

Указанный монтаж применим для изменяемых углов всех типоразмеров



Внутренний изменяемый угол состоит из 2-х элементов



При углах больших или меньших, чем 90°, намечается линия отреза на обоих элементах, лишнее отрезается и угол адаптируется



По намеченной линии отрезаются элементы угла и выполняется монтаж



При монтаже углов 90° возможен отвод от внутреннего угла NIAV вверх и вниз любых коробов



Для ввода в угол NIAV сверху и/или снизу коробов внутри угла есть специальная преперфорация