



# VOLPE

www.volpe.ru www.uniel.shop

## Инструкция по эксплуатации светильников серии «Диско» торговой марки VOLPE

**Модели: ULI-Q301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 350**

*Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.*

### Общая информация

#### Назначение

Светильник предназначен для использования только внутри жилых или общественных помещений.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45°C и относительной влажности не выше 85%.

Класс защиты от поражения электрическим током II.

Защита от пыли и влаги IP20. Использовать только в сухих помещениях!

### Требования к установке

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Не используйте прибор вне помещений.

### Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и корпуса светильника. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не устраняйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

### Правила и условия монтажа

#### Подготовка к работе

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя лампы; отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания или установите светильник в патрон E27 (различное подключения в зависимости от модели светильника).
- Для отключения вытащите вилку сетевого шнура из розетки или выкрутите светильник из патрона E27.

### Меры предосторожности

- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

## Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На изделие распространяется гарантия в течение 6 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

**Внимание!** При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок службы – 20 000 часов.

Срок годности – не ограничен.

## Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.

При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.

Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

## Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)

## Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».



*Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.*

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», Россия, 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (4232) 737718.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.

[www.volpe.ru](http://www.volpe.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop)

По заказу: Первунински Кфт, 1067, Будапешт, Сонди 19 III 15, тел.: +36 (30) 913 90 56.

[www.volpe.ru](http://www.volpe.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop)

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org)

Изделие	Номер серии <b>SH190621</b>	
	Дата изготовления <b>06 2021</b>	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499) 1825105 или на сайт [www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)