



Пневматический распылитель

CLN 30805 OPTIMA

Для очистки труднодоступных мест корпусов компьютеров, клавиатур и офисной техники, а также удаления пыли с линз оптических приборов, экранов мониторов и других поверхностей. Объем - 400 мл.



- Экономичное расходование
- Для бесконтактной очистки
Для ухода за электронным и радиотехническим оборудованием и компонентами, компьютерами, ноутбуками, клавиатурами, принтерами, микроскопами
- Для деликатных поверхностей (в том числе для оптических линз)
- Для труднодоступных мест
- Для экранов, объективов и других деликатных поверхностей
- Способ применения
- Использовать только для выключенных приборов
- Аккуратно удалите пластиковый предохранитель, вставьте прилагаемую в комплекте трубочку в распылительную головку. Очистку производить короткими нажатиями, не наклоняя баллон более, чем на 30°!
- Способ применения: Баллон держать строго вертикально. Перед началом использования проверить, направив его в сторону
- При длительном нажатии на распылительную головку баллона происходит его охлаждение и падение давления внутри баллона
- Не рекомендуется нажимать на головку цилиндра непрерывно во избежание его замерзания и снижения мощности струи при распылении
- Не нагревать
Запрещается нагревать баллон принудительно! При температуре нагрева баллона свыше 50°C может произойти взрыв
- Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20° С до +30° С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов